

УТВЕРЖДЕН  
ПСС. 000 ДЭП-ЛУ

# 7,62-мм САМОЗАРЯДНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Памятка по обращению  
ПСС. 000 ДЭП



## **1. ВВЕДЕНИЕ**

1.1. Памятка по обращению ПСС. 000 ДЭП предназначена для изучения материальной части и правильной эксплуатации 7,62-мм самозарядного пистолета (индекс 6П28, сокращенное наименование ПСС).

## **2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

2.1. 7,62-мм самозарядный пистолет является личным оружием скрытого нападения и защиты, предназначенным для бесшумной и беспламенной стрельбы на дальность до 50 м.

2.2. Работа автоматики пистолета основана на принципе использования энергии отдачи свободного затвора при подвижном патроннике.

Ударно-спусковой механизм пистолета аналогичен ударно-спусковому механизму пистолета ПМ.

Для стрельбы из пистолета используются 7,62-мм пистолетные патроны (индекс СП4). Подача патронов при стрельбе производится из съёмного однорядного коробчатого магазина ёмкостью на 6 патронов.

Вес пистолета с полностью снаряженным магазином — 850 г.

2.3. Каждый пистолет комплектуется одним запасным магазином, протиркой и кобурой для скрытого ношения.

## **3. РАЗБОРКА И СБОРКА ПИСТОЛЕТА**

3.1. Разборка пистолета может быть неполная и полная. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета; полная — для чистки и смазки при сильном загрязнении пистолета, а также после нахождения его под дождем или в снегу.

3.2. При разборке и сборке пистолета необходимо соблюдать следующие правила:

1) перед разборкой убедиться в отсутствии патронов в магазине и патроннике;

2) детали и сборочные единицы пистолета класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;

3) при сборке обращать внимание на маркировку деталей и сборочных единиц, чтобы не перепутать их с деталями и сборочными единицами других пистолетов.

## **4. ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ ПИСТОЛЕТА**

4.1. Удерживая пистолет за рукоятку, утопить крышку ма-

газина и отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая выступающую часть крышки магазина из рукоятки. Извлечь магазин из рукоятки пистолета. Проверить, нет ли в патроннике патрона, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести затвор в заднее положение и осмотреть патронник.

4.2. Удерживая пистолет за рукоятку, оттянуть фиксатор в дульной части вперед и, повернув на  $90^\circ$ , отпустить его. Приподнимая передний конец затвора вверх, отвести затвор в крайнее заднее положение и отделить его от рамки.

### **5. ПОРЯДОК СБОРКИ ПИСТОЛЕТА ПОСЛЕ НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ**

5.1. Присоединить затвор к рамке, для чего, удерживая рамку за рукоятку, ввести продольные выступы затвора в пазы на рамке и, приподнимая передний конец затвора вверх, переместить его в крайнее переднее положение.

5.2. Оттянуть фиксатор вперед, повернуть его вниз и, подведя к дульному срезу ствола, отпустить.

5.3. Вставить магазин в рукоятку, нажав на крышку магазина так, чтобы защелка заскочила за выступ на стенке магазина. Включить предохранитель (поднять флажок предохранителя вверх).

5.4. Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки, для чего выключить предохранитель, отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, пружину выгнувшись несколько вперед, должен упереться в выступ отражателя и остановиться. Извлечь магазин из рукоятки пистолета. Оттянув затвор несколько назад, отпустить его. Затвор под действием возвратной пружины должен возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель. Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться. После чего вставить магазин в рукоятку.

### **6. ПОРЯДОК ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ ПИСТОЛЕТА**

6.1. Произвести неполную разборку как указано в разделе 4.

6.2. Разобрать ударно-спусковой механизм в порядке аналогичном разборке ударно-спускового механизма пистолета ПМ. Особенностью разборки ударно-спускового механизма пистолета является отделение спускового крючка с отражателем. Чтобы отделить спусковой крючок и отражатель от

рамки, нужно повернуть отражатель вперед до упора; вывести спусковой крючок из рамки и отделить его. Нажать на упор и отделить отражатель. Отпустив упор, отделить от рамки упор, пружину толкателя и толкатель.

6.3. Отделить патронник от рамки, для чего повернуть патронник вокруг своей оси на  $90^\circ$  в любую сторону до совмещения выступов на патроннике с пазом на рамке и сместить патронник назад.

6.4. Отделить предохранитель, ударник и выбрасыватель в порядке, аналогичном порядку их отделения у пистолета ПМ.

6.5. Отделить фиксатор и направляющую от затвора, для чего, оттянув фиксатор несколько вперед, выколоткой вытолкнуть ограничитель из гнезда в задней части затвора. Утопив протиркой направляющую в затвор, снять фиксатор.

6.6. Разобрать магазин, для чего отжать пружину магазина к подавателю, снять крышку магазина. Вынуть из корпуса магазина пружину. Сместить подаватель вниз магазина до совмещения заднего выступа подавателя с окном на задней стенке корпуса магазина. Развернуть подаватель на  $90^\circ$  и извлечь его из корпуса магазина через боковое окно.

### **7. ПОРЯДОК СБОРКИ ПИСТОЛЕТА ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ**

7.1. Сборку пистолета после полной разборки производить в обратном порядке.

7.2. Собрать магазин. Проверить правильность сборки магазина, для чего опустить подаватель до упора в крышку магазина и отпустить его. Подаватель под действием пружины магазина должен энергично вернуться в исходное положение.

7.3. Присоединить направляющую и фиксатор к затвору, для чего вставить в канал затвора возвратную пружину вместе с направляющей, протиркой, уперев ее в стол, утопив направляющую в затвор, присоединить фиксатор. Оттянув фиксатор несколько вперед, вставить ограничитель.

7.4. Присоединить ударник, предохранитель и выбрасыватель к затвору в порядке аналогичном порядку их присоединения у пистолета ПМ.

7.5. Присоединить патронник к рамке, для чего вставить патронник в рамку и развернуть его на  $90^\circ$  так, чтобы паз под зуб толкателя был внизу.

7.6. Присоединить толкатель и упор к рамке, для чего вставить в среднее отверстие на переднем торце рамки со стороны патронника толкатель так, чтобы он своим зубом зашел

в паз на патроннике. После чего вставить упор с пружиной толкателя так, чтобы толкатель попал в паз на упоре.

7.7. Присоединить отражатель и спусковой крючок, для чего утопить упор и вставить отражатель. Развернув отражатель вперед и удерживая его, вставить спусковой крючок и отпустить отражатель.

Дальнейшая сборка ударно-спускового механизма производится аналогично сборке ударно-спускового механизма пистолета ПМ.

**Примечание.** Запрещается взводить курок нажимом на хвост спускового крючка и производить спуск курка, когда не присоединен к рамке затвор.

7.8. Произвести дальнейшую сборку, руководствуясь указаниями раздела 5, поставив предварительно курок на боевой взвод.

7.9. Проверить правильность работы механизмов пистолета после сборки, как указано в п. 5.4.

## 8. ЧИСТКА И СМАЗКА ПИСТОЛЕТА

8.1. Чистка пистолета производится:

- после учений и занятий без стрельбы;
- по окончании стрельбы;
- если пистолет находится без употребления — не реже одного раза в месяц.

Смазка наносится только на хорошо очищенную и сухую поверхность металла после чистки.

Для чистки и смазки пистолета применяются:

- ружейное масло РЖ ОСТ 38.01439-88;
- ветошь для обтирки, чистки и смазки.

8.2. Чистку и смазку пистолета производить в порядке аналогичном порядку чистки и смазки пистолета ПМ.

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается смазывать внутреннюю поверхность патронника. Невыполнение этого требования может привести к задержкам в стрельбе.

Пистолет, внесенный с мороза в теплое помещение, нельзя чистить и смазывать, пока он не «отпотееет»; когда появятся капли воды, нужно, не дожидаясь высыхания влаги, насухо протереть детали и сборочные единицы пистолета и смазать,

## 9. ПОДГОТОВКА К СТРЕЛЬБЕ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПИСТОЛЕТА

Подготовка к стрельбе и правила стрельбы из пистолета аналогичны выполнению этих операций с пистолетом ПМ.

## 10. ПРОВЕРКА БОЯ И ПРИВЕДЕНИЕ К НОРМАЛЬНОМУ БОЮ ПИСТОЛЕТА

Порядок проверки боя и приведения к нормальному бою аналогичен проведению этих операций с пистолетом ПМ.